## ACTIVACION DE VEHICULOS PARA TRANSMISION A OSINERGMIN

## VIDEO EXPLICATIVO

siempre y cuando el área de Sistemas le notifique el despliegue del retransmisor en su sistema

• Ingresar a la cuenta del cliente/administrador.



• Buscar el menú de vehículo.



Seleccionar el vehículo a activar y presionar sobre "editar"

Buscar ID/Search ID											
Selección	Activo	Status	Estado del motor	ID de Vehiculo	ID del GPS	Placa	Hota	Descripción	Tipo de equipo	Tekilono SIM#	Protocolo detectado
0	0	8	- (4	000088333333333	0000883333333333			TK SUDAMERICA 202 [00008833333333]			Generic TK102/TK103
_ • <b>&lt;</b>	<b>2</b>	0	0	359038086835052				Nuevo Dispositivo [359038086835052]			
0	0	0	0	default	default			Nuevo Dispositivo [default]			
Ver	Editar	K	des	SMS							Borrar

Last update: 2024/05/17 21:37 wiki:activacion\_osinergmin https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activacion\_osinergmin

• Ubicar la opción "agente OSINEGMIN" y seleccionar según lo requieran.



NOTA: Al momento que se coloca SI en el agente OSINERGMIN, el sistema recopilara la información de movimiento desde el momento de su activación hacia su desactivación. DEBE TENER EN CUENTA QUE EN OSINERGMIN NECESITAN TENER ACTIVADO DICHO VEHICULO, PARA QUE SE PUEDAN RETRANSMITIR LOS DATOS (EMPADRONAMIENTO)

