ACTIVACIÓN DE SENSOR DE COMBUSTIBLE

video


- Ingresaremos con nuestra cuenta, usuario y contraseña




- Nos dirigimos a la sección de lista de Vehículos



- Seleccionamos nuestro vehículo e ingresamos en el en edición



- Activamos la opción de “Sensor Combustible” solamente a los vehículos que tienen el sensor equipado, de lo contrario nos mostrara errores de robo de combustible



From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activar_sensor_combus

Last update: **2024/05/31 18:35**