

VERIFICAR SI TU VEHICULO ESTA TRANSMITIENDO A SUTRAN

- En esta dirección web podremos consultar si tu vehículo esta transmitiendo a Sutran:
<http://webexterno.sutran.gob.pe/ConsultaSutran>
 - Buscado por la placa registrada a transmitir



- Ingresamos nuestra placa sin el guion "-", ejemplo: W5B959, nos centraremos en la opción "Transmisión GPS" que es el que nos indicará si está transmitiendo a Sutran nuestro vehículo.
 - *Indicador de colores:*
 - *verde→ transmisión habilitada*
 - *amarillo→ en Observación*
 - *rojo→ transmisión deshabilitada*

CONSULTA DE VEHÍCULO



☒ Vehículo

☐ Conductor

CONSULTAR

Vigente

Vencido/Observado

No tiene

Clic en los colores para mas detalle !!!

COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS S.A.C. | Servicio turístico

TUC (E)

Habilitacion vehicular

SOAT

Revision Tecnica

Transmision GPS

- Dándole clic en la opción “Transmision GPS” encontraremos más detalles

Detalle

Nombre ETT:

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES WILL S.R.L.

Placa:

W5B959

Estado:

HABILITADA

Fecha Transmisión:

06/03/2021 09:48:13

Situación:

TRANSMITIENDO

Evento:

EN RUTA

Cerrar

https://wiki.vyrglobalservices.com/

Printed on 2025/04/17 20:02

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:

https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:verificar_vehicul

Last update: **2024/05/31 17:16**

