
VERIFICAR SI TU VEHICULO ESTA TRANSMITIENDO A SUTRAN


- En esta dirección web podremos consultar si tu vehículo esta transmitiendo a Sutran: http://webexterno.sutran.gob.pe/ConsultaSutran
  - Buscado por la placa registrada a transmitir



- Ingresamos nuestra placa sin el guion “-”, ejemplo: W5B959, nos centraremos en la opción “Transmisión GPS” que es el que nos indicará si está transmitiendo a Sutran nuestro vehículo.
  - *Indicador de colores:*
  - *verde→ transmisión habilitada*
  - *amarillo→ en Observación*
  - *rojo→ transmisión deshabilitada*



- Dándole clic en la opción “Transmision GPS” encontraremos más detalles



From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:verificar_vehicul

Last update: **2024/05/31 17:16**