

VERIFICAR QUE EL PROTOCOLO DEL EQUIPO ESTE CONFIGURADO DE 'UDP' A 'TCP'

- ingresar al servidor del cliente y configurar la salida de los capturadores a DEBUG, seguidamente reiniciar los capturadores

```
sh local_gts_debug.sh debug
```

```
service vyrgts restart
```

```
root@sama:~# sh local_gts_debug.sh debug
Modificando fichero custom_gts.conf de capturadores
Modificando fichero custom_gts.conf de tomcat
No olvides reiniciar los servicios para activarlo (tomcat/dcs)

root@sama:~# service vyrgts restart
```

- ejecutar el programa log_dcs para ver el registro del capturador seleccionado, verificamos el inicio de sesión dependiendo de que diga UDP/TCP

```
sh log_dcs qgv75
```

```
[ServerSocketThread$ServerSessionThread.handleClientSession:2895] (ClientSession_000) Remote client port: /200
[AbstractClientPacketHandler.printSessionStart:293] Begin UDP session (ClientSession_000): 200.68.158.64
[TrackClientPacketHandler.getHandlePacket:199] Recibido: +RESP:GTFRI,300303,862045030353421,,,10,1,1,0.0,21,23
[Transport.loadDeviceByUniqueID:1553] Located Device 'sama/47an2c' (via Device record)
[AccountRecord.getAccount:422] [Optimize] Retrieving Account record: sama
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:440] IMEI : 862045030353421
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:441] Timestamp: 1629327201 [Wed Aug 18 17:53:21 CDT 2021]
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:442] GPS : 19.56318/-99.17209
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:443] HDOP : 1.0
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:448] UniqueID : 862045030353421
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:449] DeviceID : sama/47an2c
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:548] Speed : 0.0 km/h 0.0
[TrackClientPacketHandler.parseInsertRecord_gv55:558] OdometerKM: 19994.106827865195
[TrackClientPacketHandler.insertEventRecord:943] Event: [F113] Stop
[Notification.getAddressByDeviceRecord:165] Address URI: http://api.vyrglobal.com/addresses.php?format=xml&id=
```

- luego de descartar el tipo de protocolo que lleva el equipo se le informa al cliente que haga el cambio al protocolo TCP para la comunicacio, ya que es el que se utiliza tambien para el envio de comandos

From:

<https://wiki.vyrglobalservices.com/> - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link:

https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:gps_no_trasmite

Last update: **2021/08/18 22:59**

